

Осушители мембранные

Серия KMD/KMM

Модели: KMD 20-1, KMD 20-2, KMD 20-3, KMD 20-4, KMD 20-5, KMD 20-6, KMM 1-3, KMM 2-3, KMM 3-4, KMM 4-4, KMM 5-6, KMM 6-6, KMM 7-8, KMM 8-16, KMM 9-16

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

ОСУШИТЕЛИ МЕМБРАННОГО ТИПА СЕРИЯ KMD/KMM



Мембранные осушители незаменимы, если пространство для установки оборудования ограничено или нет источников питания. Достигают точки росы -40°C и требуют предварительной фильтрации воздуха с использованием фильтров KRAFTMANN серий PF и HF для сохранения мембраны в рабочем состоянии. Серия KMM — вертикального расположения, а серия KMD — горизонтального.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внимание! Указана пропускная способность при температуре на входе 30°C . Пропускную способность при другой температуре воздуха на входе и иной точке росы уточняйте у специалистов.

Модель		Пропускная способность, м³/мин, DIN/ISO 7183			Вес, кг	Габариты, мм
		т. росы +3 °C	т. росы -20 °C	т. росы -40 °C		
Серия KMD						
KMD 20-1	на входе	0,05	0,03	0,02	0,6	62 × 311
	на выходе	0,04	0,02	0,01		
KMD 20-2	на входе	0,19	0,10	0,07	0,8	62 × 670
	на выходе	0,16	0,08	0,04		
KMD 20-3	на входе	0,29	0,18	0,12	2,2	107 × 387
	на выходе	0,26	0,14	0,09		
KMD 20-4	на входе	0,62	0,40	0,29	3,1	107 × 683
	на выходе	0,55	0,33	0,22		
KMD 20-5	на входе	1,04	0,66	0,46	4,3	107 × 1041
	на выходе	0,92	0,54	0,34		
KMD 20-6	на входе	2,03	1,28	0,90	6,6	133 × 1045
	на выходе	1,79	1,04	0,67		
Серия KMM						
KMM 1-3	на входе	0,04	0,02	0,01	2,5	105 × 298
	на выходе	0,03	0,01	0,01		
KMM 2-3	на входе	0,11	0,06	0,04	2,8	105 × 400
	на выходе	0,09	0,05	0,03		
KMM 3-4	на входе	0,24	0,14	0,09	3	105 × 502
	на выходе	0,20	0,10	0,06		
KMM 4-4	на входе	0,32	0,19	0,13	3,6	105 × 702
	на выходе	0,27	0,14	0,08		
KMM 5-6	на входе	0,58	0,35	0,24	4,9	133 × 514
	на выходе	0,50	0,26	0,15		
KMM 6-6	на входе	0,93	0,55	0,38	6,2	133 × 711
	на выходе	0,79	0,41	0,24		
KMM 7-8	на входе	1,75	1,03	0,71	7,6	164 × 762
	на выходе	1,48	0,76	0,43		
KMM 8-16	на входе	2,58	1,62	1,13	15,9	194 × 876
	на выходе	2,20	1,23	0,75		
KMM 9-16	на входе	3,16	2,08	1,48	18,1	194 × 1035
	на выходе	2,62	1,55	0,95		

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: knr@nt-rt.ru || <http://kraftmann.nt-rt.ru>